

7. Chauffer le logement du roulement (au dos du carter) à l'aide d'un décapeur thermique ou d'une lampe à souder, pendant +/- 1 minute afin de le dilater. Cela permet de sortir le roulement sans endommager le carter.



8. A l'aide d'un cliquet et d'une clé plate, desserrer l'écrou de façon à extraire le roulement.



ARRACHE ROULEMENT DE TRANSMISSION MBK BOOSTER / NITRO

réf.: EB067



CONTACT

www.easyboost.fr
info@easyboost.fr
+33 7 69 93 62 28

Easyboost
14 B rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
FRANCE


easybst

MISE EN PLACE DE L'OUTIL

1. Insérer l'extracteur à l'intérieur du roulement.



2. Visser la 2ème partie de l'extracteur.



3. Place le tube autour de l'extracteur.



4. Avant de visser la vis d'extraction, il est nécessaire de bloquer l'extracteur en rotation en poussant le tube contre celui-ci.



5. Insérer la vis d'extraction avec l'écrou, la rondelle, le roulement à aiguilles (avec une peu de graisse épaisse) et la rondelle.



6. L'outil est en place.

