



## Notice de montage.

Le CDI **DOPPLER** pour PEUGEOT KISBEE, ne remplace pas le cdi d'origine, mais agit comme un émulateur sur celui-ci. Il nécessite le montage d'un faisceau spécifique dédié, en parallèle de celui d'origine.

- 1) Couper le contact.
- 2) Débrancher la batterie avant de commencer les opérations.
- 3) Localiser chaque élément sur le véhicule : stator d'allumage(capteur), corp d'injection de carburant, capteur cloche embrayage, batterie.
- 4) Chaque opération est faire de la même façon :
  - a) débrancher la partie du faisceau d'origine a l'organe en question.
  - b) brancher le faisceau additionnel livré avec le cdi doppler, d'un coté au faisceau d'origine et de l'autre à l'organe du véhicule.



- 1 2 : INJECTEUR CARBURANT
- 3 4 : CAPTEUR CLOCHE EMBRAYAGE
- 5 : BORNE NEGATIVE BATTERIE
- 6 : CAPTEUR ALLUMAGE